

Řada X20PU, X25PU, X30 a X35

- Nastavení výšky sedáku vzduchovým pístem. Stlačte páku nahoru, nastavte požadovanou výšku a zablokujte ji stlačením páky dolů.



- Nastavení sklonu sedáku. Stlačte páku nahoru, nastavte požadovaný sklon a zablokujte ho stlačením páky dolů.



- Nastavení sklonu sedáku. Stlačte páku nahoru, nastavte požadovaný sklon a zablokujte ho stlačením páky dolů.



- Nastavení výšky opěrky zad. Povolte nastavovací kolečko, plynulým vysunutím nastavte výšku a utáhněte kolečko.

