


ESD držák DPS OP-006 202

Obj. číslo:	106000811
Dostupnost:	4 týdny

**Popis**

ESD držák DPS se používá v případech, kdy součástky na DPS s oboustrannou montáží brání přesnému umístění DPS přímo na základnu pro měření nebo kontrolu.

Obsah balení

Základna.

Postranní svorky.

Utahovací šrouby.