


**ESD držák DPS OP-006 202**

<b>Obj. číslo:</b>	106000811
<b>Dostupnost:</b>	4 týdny

**Popis**

ESD držák DPS se používá v případech, kdy součástky na DPS s oboustrannou montáží brání přesnému umístění DPS přímo na základnu pro měření nebo kontrolu.

**Obsah balení**

Základna.

Postranní svorky.

Utahovací šrouby.