Externí RFID anténa pro EPA-RESIST PD 820

Obj. číslo:	107006098
Dostupnost:	3 - 4 týdny



Popis

Externí anténa pro čtení RFID štítků. Zařízení se připojuje přes sériový port k EPA-RESIST 8000 nebo PD 8000S.

Obsah balení

Externí RFID anténa pro EPA-RESIST PD 820.

Sériový propojovací kabel 2,5 m.

Manuál.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Typ příslušenství	antény