

### WS tester ESD obuvi

<b>Obj. číslo:</b>	201100022
<b>Dostupnost:</b>	skladem
<b>Cena:</b>	<b>3 877,82 CZK / ks</b> 4 692,16 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 17.5.2026



#### Popis

Wrist Strap Foot Wear tester je kontrolní přístroj určený k testování ESD obuvi používaných na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle normy EN 61 340-5-1.

#### Obsah balení

WS tester,  
nášlapná plocha z antistatické pryže a nerezí,  
držák pro upevnění na zeď,  
informační tabule s návodem,  
instalační a spojovací materiál s kabely,  
návod k použití a kalibrační list.

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah rezistance měřených náramků	$7,5 \times 10^5 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$
Rozsah rezistance měřených kablíků	-
Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO)	$7,5 \times 10^5 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$
Rozsah rezistance měřené obuvi (DO)	-
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
Určení směru odchylky	HIGH, LOW
Nášlapná plocha	jednoduchá
Výstup na relé	ne
RS232	ne
RS485	ne

Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databáze (např. SQL)	ne
Identifikace / záznam osoby	není
Komunikační protokol k dispozici	ne
Číselné zobrazení naměřené hodnoty	ne
Kalibrace	externím přístrojem
Pracuje samostatně (bez PC)	ano
Rozměry (š x h x v)	145 x 80 x 36 mm
Hmotnost	0.25 kg
Napájení	bateriové 9V
Obsah balení	sada testeru s příslušenstvím
Spotřeba	12 mA při testu
Napájení záložní	baterie
Pracovní teplota	0 až 55 °C
Typ testeru	combo tester ESD náramků a obuvi
Výrobce	ABE.TEC, s.r.o.