WS tester ESD obuvi

Obj. číslo:	201100022
Dostupnost:	skladem
Cena:	**3 877,82 CZK / ks** 4 692,16 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 12.11.2026



Popis

Wrist Strap Foot Wear tester je kontrolní přístroj určený k testování ESD obuvi používaných na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle normy EN 61 340-5-1.

Obsah balení

WS tester,

návod k použití a kalibrační list.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Rozsah rezistance měřených náramků	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah rezistance měřených kablíků	-
Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO)	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah rezistance měřené obuvi (DO)	-
Indikace naměřené hodnoty	optická, akustická
Určení směru odchylky	HIGH, LOW
Nášlapná plocha	jednoduchá
Výstup na relé	ne
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databáze (např. SQL)	ne
Identifikace / záznam osoby	není
Komunikační protokol k dispozici	ne
Číselné zobrazení naměřené hodnoty	ne

PDF generováno automaticky: **12.11.2026** Má pouze informativní charakter.
Zdroj:https://www.abetec.cz/eshop/product/ws-tester-esd-obuvi/

Kalibrace	externím přístrojem
Pracuje samostatně (bez PC)	ano
Rozměry (š x h x v)	145 x 80 x 36 mm
Hmotnost	0.25 kg
Napájení	bateriové 9V
Obsah balení	sada testeru s příslušenstvím
Spotřeba	12 mA při testu
Napájení záložní	baterie
Pracovní teplota	0 až 55 °C
Typ testeru	combo tester ESD náramků a obuvi
Výrobce	ABE.TEC, s.r.o.