

WS tester ESD obuvi

| | |
|--------------------|---|
| Obj. číslo: | 201100022 |
| Dostupnost: | skladem |
| Cena: | 3 877,82 CZK / ks 4 692,16 CZK / ks vč. DPH |

platná ke dni: 5.6.2026



Popis

Wrist Strap Foot Wear tester je kontrolní přístroj určený k testování ESD obuvi používaných na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru podle normy EN 61 340-5-1.

Obsah balení

WS tester,
nášlapná plocha z antistatické pryže a nerezí,
držák pro upevnění na zeď,
informační tabule s návodem,
instalační a spojovací materiál s kabely,
návod k použití a kalibrační list.

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah rezistance měřených náramků | $7,5 \times 10^5 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$ |
| Rozsah rezistance měřených kablíků | - |
| Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO) | $7,5 \times 10^5 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$ |
| Rozsah rezistance měřené obuvi (DO) | - |
| Indikace naměřené hodnoty | optická, akustická |
| Určení směru odchylky | HIGH, LOW |
| Nášlapná plocha | jednoduchá |
| Výstup na relé | ne |
| RS232 | ne |
| RS485 | ne |

| | |
|---|----------------------------------|
| Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC) | ne |
| Záznam do databáze (např. SQL) | ne |
| Identifikace / záznam osoby | není |
| Komunikační protokol k dispozici | ne |
| Číselné zobrazení naměřené hodnoty | ne |
| Kalibrace | externím přístrojem |
| Pracuje samostatně (bez PC) | ano |
| Rozměry (š x h x v) | 145 x 80 x 36 mm |
| Hmotnost | 0.25 kg |
| Napájení | bateriové 9V |
| Obsah balení | sada testeru s příslušenstvím |
| Spotřeba | 12 mA při testu |
| Napájení záložní | baterie |
| Pracovní teplota | 0 až 55 °C |
| Typ testeru | combo tester ESD náramků a obuvi |
| Výrobce | ABE.TEC, s.r.o. |